| Typ | JUNIOR II-B | JUNIOR II-W | JUNIOR II-E | OCEANUS-B | OCEANUS-W | OCEANUS-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szybkość ładowania (l/min.) | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | |
| Typ bloku | Junior II | Junior II | Junior II | Oceanus | Oceanus | Oceanus | |
| Szacunkowa liczba napełnień zbiornika na godzinę (10 l / 0–200 bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Ciśnienie robocze maks. (bar) [1] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| **Opcje** | **Opcje dodatkowe** | | | | | | **Numer zamówienia** |
| **Rodzaj** | Mobilny / przenośny | • | • | • | • | • | • | |
| **Wózek** | Wózek | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 168013 |
| **Ciśnienie napełniania (do wyboru)** | Ciśnienie napełniania 225 bar (PN 200) | • | • | • | • | • | • | |
| | Ciśnienie napełniania 330 bar (PN 300) | • | • | • | • | • | • | |
| **Silnik napędowy** | Silnik trójfazowy | – | – | • | – | – | • | |
| | Silnik jednofazowy | – | • | – | – | • | – | |
| | Silnik benzynowy | • | – | – | • | – | – | |
| | Silnik benzynowy z cewką ładującą [6] | ○ | – | – | ○ | – | – | |
| **Napięcie/częstotliwość** | Napięcie robocze 400 VAC/50 Hz | – | – | • | – | – | • | |
| | Napięcie robocze 230 VAC/50 Hz | – | • | – | – | • | – | |
| | Różne napięcie / częstotliwość robocza | – | ○ | ○ | – | ○ | ○ | |
| **Wykończenie lakiernicze** | CYAN / RAL 7024 | • | • | • | • | • | • | |
| | Różne farby | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| **Materiał ramy** | Stal | • | • | • | – | – | – | |
| | Stal nierdzewna | ○ | ○ | ○ | • | • | • | |
| **Wersja ramowa** | Rama nośna | • | • | • | • | • | • | |
| **Powietrze wlotowe** | Teleskop wlotu powietrza | • | – | – | • | – | – | |
| | Adapter wlotowy (zawsze z 3-metrowym wężem) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Wkład filtra wlotowego | • | • | • | • | • | • | N4823 |
| **Sterowanie i odprowadzanie kondensatu** | Wyłącznik zabezpieczający silnik | – | • | • | – | • | • | |
| | Przełącznik start/stop i kabel | – | • | • | – | • [3] | • | |
| | Ręczny spust kondensatu | • | • | • | • | • | • | |
| | Automatyczny spust kondensatu i wyłączenie przy ciśnieniu końcowym, 1 zakres ciśnienia | ○ | ○ [2, 4] | ○ [2, 5] | ○ | ○ [2, 4] | ○ [2, 5] | |
| | Automatyczny spust kondensatu i wyłączenie przy ciśnieniu końcowym, 2 zakres ciśnienia | ○ | ○ [2, 4] | ○ [2, 5] | ○ | ○ [2, 4] | ○ [2, 5] | |
| | Zbiornik kondensatu (dostępny tylko z automatycznym spustem kondensatu) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 181833 |
| **Oczyszczanie powietrza** | System oczyszczania P21 wraz z zaworem utrzymującym ciśnienie i końcowym zaworem bezpieczeństwa | • | • | • | • | • | • | |
| | B-TIMER | • | • | • | • | • | • | |
| **Urządzenia do napełniania** | Urządzenie napełniajace 1 x 200 bar lub 1 x 300 bar | • | • | • | • | • | • | |
| | Urządzenie napełniajace 2 x 200 bar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 072487 |
| | Urządzenie napełniające 2 x 300 bar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 072488 |
| | Urządzenie napełniające 1 x 300 / 1 x 200 bar (urządzenie przełączające) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Wysokociśnieniowy wylot bez węży do napełniania[8] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

1 Zawór bezpieczeństwa z ustawieniem ciśnienia; ciśnienie wyłączające co najmniej 10 barów niższe.
2 W tym sterowanie elektryczne z przełącznikiem ON/OFF. Sterowanie elektryczne i automatyczny system odprowadzania kondensatu może być dostarczony tylko jako całość zgodnie z europejskimi normami CE.
3 OCEANUS-W bez wtyczki.
4 Tylko dla zakresu napięcia 220/230/240 V.
5 Standard dla 380-440 V. **Dla 220-240 V dodatkowa opłata w wysokości**
6 Do późniejszego montażu automatycznego spustu kondensatu.

Legenda symboli: • Zawarte w standardowym zakresie dostawy ○ Opcjonalne, dostępne za dodatkową opłatą – niedostępne